


HYBRID STOR 430 - 550 750 - 1000 ACUMULADOR COMBINADO TRIPLA SERPENTINA



MANUAL DO INSTALADOR



Estimado Técnico.

Agradecemos a sua preferência por um acumulador combinado **BERETTA HYBRID STOR**, um produto moderno e de qualidade.

Este livro de instruções contém informações e sugestões importantes que deverão ser observadas, para maior facilidade de instalação e melhor uso do acumulador combinado **BERETTA HYBRID STOR**.

Renovados agradecimentos.

Beretta

GAMA

MODELO	CÓDIGO
HYBRID STOR 430	20051862
HYBRID STOR 550	20051863
HYBRID STOR 750	20051864
HYBRID STOR 1000	20051866

Em algumas partes deste manual são utilizados os símbolos seguintes:

ATENÇÃO = para ações que exigem especial cautela e preparação específica apropriada

PROIBIÇÃO = para ações que NÃO DEVEM, de modo algum, ser realizadas

Este livro com Cód. 20051877 - Rev. 1 (11/13) consta de 24 páginas.

ÍNDICE

ADVE	ERTENCIAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA	4
DESC	CRICÃO DO APARELHO	5
2.1	3	
2.2	Identificação	5
2.3		
2.4	Dados técnicos	
2.5	Acessórios	10
2.6		
2.7	Dimensões e ligações	12
INST	ALAÇÃO	14
3.1	· ·	
3.2	Movimentação	14
3.3	Local de instalação do acumulador combinado	15
3.4	Instalação em sistemas antigos ou em sistemas que necessitam de remodelação	16
3.5	Colocação das sondas em posição	16
3.6	Preparação para a primeira colocação em serviço	17
3.7	Primeira colocação em serviço	17
3.8	Verificações a fazer durante e após a primeira colocação em serviço	17
3.9	Desativação por períodos de tempo prolongados	18
3.10	Manutenção	19
3.11	Limpeza do acumulador combinado	19
EVEN	ITUAIS ANOMALIAS E SOLUCÕES	20
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 INST/ 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	2.1 Descrição

1 ADVERTÊNCIAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Após retirar a embalagem, certifique-se de que todo o material recebido está intacto e completo. No caso de não correspondência com o material encomendado, contacte a Agência que lhe vendeu o aparelho.

A instalação do acumulador combinado HYBRID STOR deve ser realizada por uma empresa qualificada que, no final do trabalho, entregue ao proprietário a declaração de que a instalação foi efetuada como manda a lei, ou seja, segundo as normas em vigor e conforme as indicações dadas no respetivo livro de instruções.

O acumulador combinado HYBRID STOR deve utilizado, exclusivamente, para o fim previsto e para o qual foi concebido expressamente.

Está excluída toda e qualquer responsabilidade contratual e extra contratual do fabricante por danos provocados em pessoas, animais ou objetos, decorrentes de erros de instalação, regulação, manutenção e uso indevido.

No caso de fugas de água, desligue o acumulador combinado da rede elétrica, feche a alimentação de água e avise imediatamente o Serviço de Assistência Técnica ou pessoal profissionalmente qualificado.

A manutenção do acumulador combinado deve ser feita, pelo menos, uma vez por ano.

A não utilização do acumulador combinado durante períodos de tempo longos implica a necessidade de efetuar, pelo menos, as operações seguintes:

- Coloque o interruptor geral da instalação na posição "Off"
- Esvazie o circuito solar
- Feche as torneiras de combustível e de água do sistema térmico
- Esvazie os sistemas térmico e sanitário, se houver perigo de gelo

Misture o antigelo (glicol propilénico), disponível à parte, com água em percentagem variável (30÷50%).

Este livro de instruções é parte integrante do aparelho e, como tal, deve ser cuidadosamente conservado e acompanhar SEMPRE o acumulador combinado, mesmo no caso de cedência deste a terceiros ou de transferência para outra instalação. Em caso de perda ou danos do manual poderá pedir outro exemplar ao Serviço de Assistência Técnica da sua Zona.

Por questão de segurança, convém lembrarse de que:

- É proibida a utilização do acumulador combinado por parte de crianças e pessoas deficientes sem assistência.
- É proibido tocar no acumulador combinado se estiver descalço ou tiver partes do corpo molhadas.
- É proibido fazer qualquer serviço técnico ou de limpeza, antes de desligar o acumulador combinado da rede elétrica, mediante colocação do interruptor geral da instalação e do interruptor principal do quadro de comando nas respetivas posições "Off".
- É proibido alterar os dispositivos de regulação sem autorização prévia e indicações específicas do fabricante do acumulador combinado.
- É proibido expor o acumulador combinado aos agentes atmosféricos, porque não foi concebido para funcionar no exterior.
- É proibido lançar o material de embalagem para o meio ambiente bem como deixá-lo ao alcance das crianças, porque representa uma potencial fonte de perigo.
- No caso de abaixamento de pressão no sistema solar, é proibido atestá-lo só com água porque há perigo de formação de gelo.
- É proibido usar dispositivos de ligação e segurança não ensaiados ou não indicados para utilização em sistemas solares (vasos de expansão, tubagens, isolamento).

2 DESCRIÇÃO DO APARELHO

2.1 Descrição

Os acumuladores combinados de serpentina tripla **HYBRID STOR** são constituídos por um acumulador de inércia dentro do qual estão mergulhadas três serpentinas: a serpentina inferior para o circuito solar, a serpentina superior para o circuito de aquecimento e uma serpentina de aço inoxidável para produção de água quente sanitária.

Os elementos técnicos principais do projeto do acumulador combinado são:


- estudo atento das configurações do depósito e serpentinas de modo a permitirem obter os melhores resultados em termos de estratificação, troca de calor e tempo de reinicialização
- presença de uma serpentina de aço inoxidável de troca rápida de calor para produção de água quente sanitária, bateriologicamente inerte, para garantir à água tratada as máximas condições de higiene e reduzir a possibilidade de depósito de calcário

- possibilidade de colocação das ligações a várias alturas, a fim de poder utilizar geradores de calor de tipos diferentes sem influir na estratificação
- isolamento em poliuretano sem CFC e o elegante revestimento exterior para limitar a dispersão e, por conseguinte, aumentar o rendimento
- flexibilidade da instalação, com possibilidade de gerir equipamentos de alta e baixa temperatura
- menores dimensões, graças à combinação de um acumulador de inércia e uma serpentino para produção de água quente sanitária.

Os acumuladores combinados com serpentina tripla **HYBRID STOR** podem ser equipados com um regulador solar específico e são facilmente incorporáveis em sistemas solares que disponham de caldeiras ou grupos térmicos que façam as funções de produtores auxiliares de calor.

2.2 Identificação


Os acumuladores combinados **HYBRID STOR** são identificáveis através dos elementos seguintes:



Contém o número de série, o modelo, a potência absorvida e a capacidade.

A alteração, eliminação ou ausência das placas de identificação e outras que impeçam a identificação certa do produto, tornam difícil qualquer operação de instalação e manutenção.

2.3 Estrutura



- 1 Isolamento
- 2 Entrada de água fria sanitária
- 3 Acumulador de inércia
- 4 Serpentina inferior
- 5 Bainha de proteção da sonda
- 6 Acoplamento do aquecedor elétrico (não fornecido de série)
- 7 Bainha de proteção da sonda da caldeira
- 8 Serpentina superior
- 9 Termómetro do acumulador
- 10 Saída de água quente sanitária
- 11 Serpentina água sanitária
- 12 Ligação da válvula de descompressão

- 13 Entrada da caldeira
- 14 Entrada da 2ª caldeira
- 15 Saída do sistema de aquecimento
- 16 Retorno à 2ª caldeira
- 17 Entrada do coletor solar
- 18 Retorno de água 50°C
- 19 Retorno ao coletor solar
- 20 Entrada da caldeira de condensação / Retorno de água 50°C
- 21 Bainha de proteção da sonda do regulador solar
- 22 Retorno à caldeira de condensação / Enchimento
- 23 Retorno de água 30°C / Descarga


2.4 Dados técnicos

DECORIO ÃO	HYBRID STOR				
DESCRIÇÃO	430	550	750	1000	
Tipo de acumulador de inércia		não vit	rificado	,	
Colocação acumulador de inércia		ver	tical		
Colocação permutadores		ver	tical		
Serpentinas primárias		tubo liso	o de aço		
Serpentina água sanitária	tub	o corrugado	Inox AISI 3	16 L	
Capacidade acumulador de inércia	407	520	732	898	I
Diâmetro com isolamento	810	810	1000	1000	mm
Diâmetro sem isolamento	650	650	790	790	mm
Altura	1650	2000	1855	2180	mm
Espessura de isolamento	7	' 0	9	90	mm
Diâmetro das bainhas portassondas (caldeira e sistema solar)		1	6		Ø mm
Diâmetro da bainha portassonda térmica			8		Ø mm
Diâmetro da bainha portatermómetro		1/2	2" M		Ø
Conteúdo de água da serpentina primária superior	7,1	8,0	10,0	10,0	I
Conteúdo de água da serpentina primária inferior	11,0	12,8	17,4	19,8	I
Conteúdo de água da serpentina de água sanitária	23,6	23,6	30,4	30,4	I
Superfície de troca de calor da serpentina primária	1,17	1,31	1,72	1,72	m ²
superior	1,17	1,01	1,72	1,72	
Superfície de troca de calor da serpentina primária inferior	1,80	2,10	2,90	3,34	m²
Superfície de troca de calor da serpentina de água sanitária	4,5	4,5	5,8	5,8	m ²
Potência absorvida (*) pela serpentina primária superior	25,0	26,0	30,0	30,0	kW
Potência absorvida (*) pela serpentina primária inferior	52,0	62,0	76,0	92,0	kW
Produção de água quente sanitária (*) - serp. prim. sup.	620 750		50	l/h	
Pressão máxima de serviço do acumulador de inércia	3 5			bar	
Temperatura máxima de serviço do acumulador de inércia		9	9		°C
Pressão máxima de serviço das serpentinas primárias	10				bar
Pressão máxima de serviço da serpentina de água sanitária	6				bar
Temperatura máxima de serviço das serpentinas primárias		99			°C
Temperatura máxima de serviço da serpentina de água sanitária		S	99		°C
Superfície de painel solar recomendável	6	8	12	14	m²
Peso líquido	168	195	239	269	kg
Peso bruto (com embalagem)	189	215,5	254	284,4	kg

^(*) Com ΔT = 35°C e temperatura de primário = 80°C.


Desempenho obtido com gerador de potencialidade adequada regulado para debitar 3000 l/h.

Desempenho do acumulador combinado HYBRID STOR com gerador conectado na:




DESCRIÇÃO -		HYBRID STOR				
		430	550	750	1000	
Produção de água quente sanitária (*)		3250	3300	3150	3150	l/h
Recolha em 10' com ΔT médio 35° e acumulador primário nas seguintes condições:	90°C	3600	4000	4800	4800	
	80°C	2500	2900	4000	4000	I
	70°C	2200	2400	3400	3400	1
_		1300	1700	1700	1700	I

(*) Com ΔT = 35°C e temperatura de primário = 80°C. Desempenho obtido com gerador de potencialidade adequada regulado para debitar 3000 l/h.




DESCRIÇÃO		HYBRID STOR				
		430	550	750	1000	
Produção de água quente sanitária (*)		2200	2400	1800	1800	I/h
Produção de água quente sanitária (**)		1650	1850	1450	1450	I/h
Recolha em 10' com ΔT médio 35° e acumulador		2100	2300	2500	2500	I
		1600	1800	2100	2100	
primário nas seguintes condições:	70°C	1200	1300	1700	1700	-
		800	1000	1200	1200	- 1


- (*) Com ΔT = 35°C e temperatura de primário = 80°C.
- Desempenho obtido com gerador de potencialidade adequada regulado para debitar 3000 l/h.
- (**) Com ΔT = 35°C e temperatura de primário = 80°C. Desempenho obtido com gerador de potencialidade adequada regulado para debitar 1500 l/h.



Quebras de pressão SERPENTINA INFERIOR HYBRID STOR



Beretta




2.5 Acessórios

Estão disponíveis os acessórios indicados abaixo que devem ser encomendados separadamente.

ACESSÓRIO	CÓDIGO			
Kit de resistência monofásica 1,5 KW 1" 1/2	20015431			
Kit de resistência monofásica 2,2 KW 1" 1/2	4383271			
Kit de resistência monofásica 3 KW 1" 1/2	4383272			
Kit de resistência trifásica 3,8 KW 1" 1/2	20020707			
Kit flexível + suporte para vaso de expansão de 18 l.	1150499			

2.6 Circuito hidráulico



UAC - Saída de água quente sanitária

EAF - Entrada de água fria sanitária

RE - Acoplamento do aquecedor elétrico

M - Entrada do coletor solar

R - Retorno ao coletor solar

MC - Entrada da caldeira

MC2 - Entrada da 2ª caldeira

UR - Saída do sistema de aquecimento

RC - Retorno à 2ª caldeira

R50 - Retorno de água 50°C

MCON- Entrada da caldeira de condensação

RCON - Retorno à caldeira de condensação

CB - Enchimento do acumulador de inércia

SB - Descarga do acumulador de inércia

R30 - Retorno de água 30°C

A denominação das conexões hidráulicas refere-se a uma configuração de sistema hipotética


O acumulador combinado **HYBRID STOR** não está equipado com circuladores de enchimento; estes deverão ser devidamente dimensionados e instalados no sistema separadamente.

Para o débito aconselhável do circuito solar, consulte as instruções de montagem do Kit hidráulico de entrada e retorno.

2.7 Dimensões e ligações

Os acumuladores combinados BERETTA HYBRID STOR podem ser ligados a geradores de calor, mesmo a existentes já instalados, desde que tenham a potência térmica adequada, respeitando os sentidos de circulação de água. São também facilmente integráveis nos sistemas solares **BERETTA**.

As características das conexões hidráulicas são as seguintes:



- Entrada do coletor (Ø 1" M) - Retorno ao coletor (Ø 1" M) MC - Entrada da caldeira (Ø 1"1/4 M) MC2 - Entrada da 2ª caldeira (Ø 1" F)

- Saída do sistema de aquecimento (Ø 1" F)

MCON - Entrada da caldeira de condensação (Ø 1" F) RCON - Retorno à caldeira de condensação (Ø 1" F) - Descarga do acumulador de inércia (Ø 1"1/4 M) SB

- Ligação da vávula de descompressão (Ø 1" F)

DESCRIÇÃO		HYBRID STOR				
DESCRIÇÃO	430	550	750	1000		
А		276	494	364	364	mm
В		1312	1657	1419	1744	mm
С		177	177	75	75	mm
D		349	349	344	344	mm
E		699	899	599	599	mm
F		809	1009	899	979	mm
G		834	929	855	925	mm
Н		919	1129	994	1111	mm
I		1059	1309	1089	1209	mm
L		1289	1544	1359	1476	mm
N		1410	1756	1706	2031	mm
0		1650	2000	1855	2180	mm
Р		405	405	495	495	mm
Q		810	810	1000	1000	mm
Peso líquido		168	195	239	269	mm

É aconselhável montar válvulas de corte na saída e no retorno, respetivamente.

/!\ O enchimento e colocação em pressão da serpentina para produção de AQS devem ser feitos antes de proceder ao enchimento do acumulador de inércia.

🔼 No caso da água ser muito dura, é necessário encher o acumulador de inércia com água tratada.

Antes de colocar em serviço o sistema solar, é necessário encher o acumulador combinado com água.

🗥 No caso de utilização do acumulador combinado em redes com pressão superior a 4 bar, use um redutor de pressão.

Para evitar o desencadeamento da circulação natural, é necessário aplicar uma válvula antirretorno na parte superior do acumulador de inércia.

Atenção ao abrir as válvulas de descompressão do circuito solar, pois há perigo de queimadura!

NO vaso de expansão do sistema solar deve ser resistente a temperaturas altas e a membrana tem de ser resistente à ação da mistura de água com glicol.

sistema sanitário DEVE, OBRIGATORIAMENTE, DISPOR de vaso de expansão, válvula de segurança, válvula de descompressão automática e torneira de descarga para acumulador combinado.



A descarga da válvula de segurança deve ser ligada a um sistema apropriado de recolha e de evacuação. O fabricante do acumulador combinado declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais inundações provocadas pela intervenção da válvula de segurança.



Para limitar a temperatura de saída de água quente sanitária, use uma válvula misturadora termostática.



/!\ No caso de abaixamento de pressão do sistema solar NÃO ateste com água, utilize uma mistura de água e glicol: perigo de gelo.



Todas as tubagens instaladas, incluindo coletores, permutadores e dispositivos hidráulicos, devem ser submetidos a testes de estanqueidade.

A escolha e instalação dos componentes do sistema são remetidas para o instalador - uma vez que é a pessoa competente para o fazer - que deverá agir de acordo com as boas técnicas de operação e em conformidade com as leis em vigor.

O rendimento do aquecimento solar é maior quanto menor for a temperatura da água de retorno ao sistema (< 40°C).



Preste atenção à seleção e à combinação de componentes capazes de resistir à carga térmica.

A não utilização do aquecimento durante os meses de verão pode provocar formação de vapor nos coletores e as temperaturas podem ultrapassar 120°C, mesmo nas vizinhanças do acumulador combinado.



O dimensionamento do acumulador combinado deve ser estabelecido em função do sistema solar. Deve ter capacidade suficiente para armazenar o calor excedente depois de ter aquecido a serpentina para produção de AQS e não deve ser sobredimensionado.



/! Isole muito bem as tubagens que saem do acumulador de inércia, para evitar dispersão de calor.

Beretta

3 INSTALAÇÃO


3.1 Receção do produto

Os acumuladores combinados HYBRID STOR são expedidos de fábrico num volume único, protegidos por uma embalagem de cartão de onda tripla (HYBRID STOR 430-550) ou um saco de nylon (HYBRID STOR 750-1000) e apoiados numa palete de madeira.

Num saco de plástico contido dentro da embalagem é fornecido o seguinte material:

- Livro de instruções;
- Etiquetas com código de barras
- Certificado de ensaio hidráulico
- 3 pés ajustáveis (modelos 430-550)
- 4 pés ajustáveis (modelos 750-1000).

O livro de instruções faz parte integrante do acumulador combinado. Recomendamos-lhe que o leia con atenção e guardá-lo cuidadosamente




DESCRIÇÃO	HYBRID STOR						
DESCRIÇAU	430	1000					
AxBxH	850 x 850 x 1850	850 x 850 x 2200	1040 x 1040 x 1975	1040 x 1040 x 2300	mm		
Peso bruto	189	215,5	254	284,5	Kg		


3.2 Movimentação

A movimentação do acumulador, em conjunto com a palete, deve ser feita com um empilhador com capacidade apropriada.


Para separar o acumulador solar da palete, faça assim:

- Retire os suportes (1)






- Colocar, ao pé do acumulador solar, um estrado adequado para o peso do acumulador que tenha cerca de metade de altura
- Rode o acumulador e faça-o deslizar, com cuidado, de modo a ficar apoiado em cima do estrado
- Retirar a palete, tendo o cuidado de se assegurar da estabilidade do acumulador
- Para separar o acumulador do estrado, rodar e fazê-lo escorregar, com cuidado, para o chão, até assentar nele completamente
- Retirar o estrado e colocar o acumulador no lugar.



Colocar os pés de apoio, fornecidos de série, nos furos próprios da base do acumulador e ajustá-los devidamente, se a superfície de apoio não for perfeitamente horizontal.



O revestimento e as meias canas do isolamento podem ser desmontados para facilitar o acesso ao local de instalação da caldeira. Para isto proceder assim:

- Tirar a tampa (2) e o isolamento superior (3), desapertando os dois parafusos
- Tirar as proteções (4) das mangas
- Abrir o fecho da proteção de plástico (5)
- Separar as meias canas de isolamento (6).

Para voltar a montar, proceder na ordem inversa das operações indicadas.



✓ Ter o cuidado de fechar bem as meias. canas de isolamento (7), usando cintas, antes de colocar a proteção de plástico. Se for necessário, utilizar uma ferramenta manual própria para esticar cintas.



Usar equipamento de proteção individual e dispositivos de segurança apropriados.




E proibido lançar o material de embalagem para o meio ambiente bem como deixá-lo ao alcance das crianças, porque é uma potencial fonte de perigo. Deve, por isso, ser eliminado de acordo com as disposições de lei em vigor.

3.4 Local de instalação do acumulador combinado

Os acumuladores combinados HYBRID STOR podem ser instalados em qualquer local que não exija grau de proteção elétrica do aparelho superior a IP X0D.

Respeite as distâncias mínimas necessárias para manutenção e montagem corretas.



3.5 Instalação em sistemas antigos ou em sistemas que necessitam de remodelação

Quando os acumuladores combinados HYBRID STOR são instalados em sistemas antigos ou em sistemas que necessitam de remodelação, certifique-se de que:

- A instalação dispõe de órgãos de segurança e controlo conformes as normas específicas em vigor
- O sistema está lavado, tenham sido eliminadas todas as lamas e incrustações, não contenha ar e que tenham sido verificadas todas as vedações hidráulicas
- Há um sistema para tratamento de água à disposição, caso a qualidade da água de alimentação/reabastecimento o exija (como valores de referência consultar quadro a seguir).

VALORES DE REFERÊNCIA				
рН	6-8			
Condutividade elétrica	inferior a 200 mV/cm (25°C)			
lões de cloro	inferior a 50 ppm			
lões de ácido sulfúrico	inferior a 50 ppm			
Ferro total	inferior a 0,3 ppm			
Alcalinidade M	inferior a 50 ppm			
Dureza total	inferior a 35°F			
lões de enxofre	nenhuns			
lões de amoníaco	nenhuns			
lões de silício	inferior a 30 ppm			


3.6 Colocação das sondas em posição

Os acumuladores combinados HYBRID STOR são providos de bainhas próprias onde as sondas do regulador solar e da caldeira devem ser introduzidas, até ao fundo.



/ As ligações necessárias à caldeira ou ao grupo térmico são da responsabilidade do instalador que deverá agir de acordo com as boas técnicas de operação e em conformidade com as leis em vigor.

- Bainha de proteção de termómetro (Ø 1/2" M)
- SC Bainha de proteção da sonda da caldeira (Ø 16 mm)
- Bainha de proteção da sonda térmica (Ø 8 mm)
- SRS Bainha de proteção da sonda do regulador solar (Ø 16 mm)




17

3.7 Preparação para a primeira colocação em serviço

Antes de proceder à ativação e do ensaio funcional do acumulador combinado, é indispensável verificar se:

- As torneiras de água de alimentação do circuito sanitário estão abertas
- As ligações hidráulicas com a caldeira combinada e com o grupo hidráulico do sistema solar estão feitas corretamente
- O circuito solar foi lavado e enchido com a mistura de água e glicol corretamente e se foi eliminado todo o ar existente no sistema.



O enchimento e a colocação em pressão da serpentina para produção de AQS devem ser feitos antes de proceder ao enchimento do acumulador de inércia.


3.8 Primeira colocação em serviço

Há transferência de calor no circuito solar quando a temperatura do coletor solar é superior à do acumulador combinado. Por isso, na gestão dos sistemas solares não é a temperatura exata que representa um fator significativo mas sim a diferença de temperatura

- Defina a diferença de temperatura entre o coletor e o acumulador combinado (consulte o manaul de instruções do regulador).
- Ponha a funcionar a caldeira para aquecimento auxiliar do acumulador combinado.


3.9 Verificações a fazer durante e após a primeira colocação em serviço

Depois de efetuado o arranque do sistema, verifique se:




Circuito solar

O débito do circuito solar corresponde a 30
 l/h por m² de superfície de coletor



- O circuito solar está completamente desprovido de ar


- A pressão a frio do sistema é de cerca de 3 bar
- A válvula de segurança atua a 6 bar
- As tubagens da rede hidráulica foram isoladas em conformidade com as normas em vigor.



Circuito de aquecimento

- O circuito de aquecimento está completamente desprovido de ar


Se estiverem satisfeitas todas as condições, reative a caldeira e o gerador de calor combinado e controle a temperatura regulada e a quantidade de AQS que é possível retirar.



3.10 Desativação por períodos de tempo prolongados

A não utilização do acumulador combinado durante períodos de tempo longos implica a necessidade de efetuar as operações seguintes:

- Desligue a caldeira como indicado no livro de instruções específico do aparelho
- Coloque o interruptor geral da instalação na posição "Off"
- Esvazie o circuito solar
- Feche as torneiras de combustível e de água do sistema térmico.



Esvazie o sistema sanitário (e térmico) no caso de perigo de gelo.


O Serviço de Assistência Técnica está à sua disposição, no caso do procedimento acima não ser facilmente praticável.



19

3.11 Manutenção

A manutenção periódica, essencial para a segurança, rendimento e duração do acumulador combinado, permite manter o produto fiável ao longo do tempo. Lembramos que a manutenção do acumulador combinado pode ser feita pelo Serviço de Assistência Técnica ou por pessoal profissionalmente qualificado e deve ser realizada, pelo menos, anualmente.



Antes de dar início a qualquer serviço de manutenção:

- Desligue a alimentação elétrica do grupo hidráulico do acumulador e do gerador associado, colocando o interruptor geral do sistema e o interruptor principal do quadro de comando em "Off"
- Feche os dispositivos de corte do sistema sanitário
- Esvazie o depósito do acumulador combinado.

3.12 Limpeza do acumulador combinado

LIMPEZA EXTERIOR

A limpeza da superfície de revestimento do acumulador combinado deve ser feita com um pano humedecido previamente com água e sabão. No caso de manchas persistentes, molhe o pano numa solução de água e álcool desnaturado a 50% ou use produtos específicos. Terminada a limpeza, enxugue bem o acumulador combinado.



4 EVENTUAIS ANOMALIAS E SOLUÇÕES

